

**TS9501**

# BOTON CAMARA

El Botón Cámara con Minigrabador es el equipo ideal camuflado y sofisticado para aplicaciones de cámaras ocultas.

El Botón Cámara incluye un set de varios modelos de botones para camuflarlo en diferentes tipos de vestimenta.

Desde un botón pequeño para una chomba hasta un botón grande para un saco de hombre o de mujer. También trae como accesorio dos cabezas de tornillo para poder realizar una instalación técnica en un artefacto y camuflarlo fácilmente.

Eso permite al usuario realizar la filmación encubierta con total confianza de no ser detectado. Para la grabación de audio utiliza un micrófono amplificado de excelente fidelidad y alta ganancia, que permite capturar una conversación con perfecta claridad para posteriormente interpretarla fácilmente durante su reproducción.



Del botón se desprende un delgado cable para ser introducido por la ropa hasta el bolsillo o la espalda donde se puede portar la grabadora digital.





**Permite al usuario realizar la filmación encubierta con total confianza de no ser detectado.**

#### Características Técnicas:

Sistema de Video:	NTSC
Píxel:	NTSC (H) 748 X (V) 494
Resolución (H):	550 Líneas
Sensor de Imagen:	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Mínima Iluminación:	0.2 LUX / 30 IRE @ F2.0
Shutter Electronic:	NTSC: 1/60 - 1/120.000
A.G.C.:	+18 dB MAX
Video Output:	1 Vp-p / 75 Ohms
Audio Output:	2Vp-p (MAX) 10 Khz ohms de impedancia
Micrófono:	Si
Lente:	3,9 mm
Angulo de visión:	90°
Alimentación:	5V +/-0.5V
Consumo:	220 mA



**Ideal para ser utilizado con vestimenta formal o informal**

#### Opcional

TS9288  
**MINIGRABADOR AV-800**



TS9341  
**MINIGRABADOR AV-800 HD**



Estas grabadoras digitales de video son de las grabadoras más recomendadas en el mercado gracias a su sencillo funcionamiento y extrema confiabilidad. Más pequeñas que la palma de la mano, son perfectamente camuflables en cualquier sitio, permitiéndole al usuario realizar monitoreos sin generar ningún tipo de sospechas.

